USB-RS232

Manual de usuario

(M 9812250101 / 05A)

(c) CIRCUTOR S.A.

ÍNDICE

1.- Introducción.....3

2.- Características.....3

3.- Requerimientos del sistema.....3

4.- Contenido.....3

2.- Instalación de controladores 4

6.- Certificados.....7

1.- Introducción

El conversor USB opera como un puente entre un puerto USB puerto y puerto estándar RS232. Usted simplemente conecta fácilmente el cable en el PC o Hub USB, y puede conectar cualquier dispositivo RS-232 de dispositivos o conector macho DB-9, tal como PDA, scanner, impresora, …

2.- Características

- Cumplimiento con las especificaciones de la versión USB 1.1
- Soporta la interface serie RS232
- Soporta transferencia de datos hasta 500 kbps
- Condición de USB suspendido
- Compatibilidad Plug & Play
- Alimentación de la conexión USB – no requiere adaptador de alimentación

3.- Requerimientos del sistema

- IBM – Compatible PC & MAC
- MS Windows 98SE, ME, 2000, XP & MAC 9.1 o superior
- Puerto USB disponible
- 64 Mb RAM o superior
- Pentium 233 MHz o superior

4.- Contenido

- Conversor USB serie 1 unidad
- CD de software 1 unidad

2.- Instalación de controladores

1. Primero debe conectar el conversor USB-RS232 en el puerto USB de su ordenador.

2. Bajo Windows 98/2000/Me/XP, inserte el disco de instalación en la disquetera, automáticamente instalará el controlador del USB-RS232 en su ordenador siguiendo los siguientes pasos:

3. El asistente buscará nuevos controladores para el equipo USB.

Asistente para agregar nuevo hardware
Este asistente busca nuevos controladores para:
USB Device
Un controlador de dispositivo es un programa que hace que el dispositivo de hardware funcione.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. ¿Qué quiere que haga Windows?

Asistente para agregar nuevo hardware
¿Qué desea que haga Windows?
Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se recomienda).
Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. Seleccione Examinar directorios para el nuevo controlador.

Asistente para agregar nuevo hardware
Windows buscará nuevos controladores en la base de datos de controladores de su disco duro y en las ubicaciones siguientes que seleccione. Haga clic en Siguiente para iniciar la búsqueda.
Unidades de disquete
Unidad de CD-ROM
Actualización de Microsoft Windows
Especificar una ubicación:
A:\Win98_Me
Examinar...
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

6. Windows está preparado para instalar el mejor controlador.

Asistente para agregar nuevo hardware
Búsqueda del archivo de controlador para el dispositivo:
CIRCUTOR USB-RS232/422/485
Windows ya está preparado para instalar el mejor controlador para este dispositivo. Haga clic en Atrás para seleccionar un controlador diferente o en Siguiente para continuar.
Ubicación del controlador:
A:\WIN98_ME\SER9PL.INF
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

7. Windows finalizó la instalación del software.

Asistente para agregar nuevo hardware
CIRCUTOR USB-RS232/422/485
Windows ha terminado de instalar el software requerido por su nuevo dispositivo de hardware.
< Atrás
Finalizar
Cancelar

8. Compruebe que la instalación del controlador ha finalizado.

Conecte la unidad USB-RS232 en el puerto USB del ordenador y pulse "Inicio" ->"Configuración" -> "Panel de control" -> "Sistema" y vaya al “Administrador de dispositivos” para ver si existe "CIRCUTOR USB-RS232/422/485 (COMx)" en Puertos.

6.- Certificados

FCC

Este dispositivo ha sido testeado y cumple con el apartado 15 de la normativa de FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este equipo no puede ocasionar interferencias.
- Este equipo puede aceptar cualquier interferencia recibida.

Las interferencias pueden causar alguna operación no deseada.

CE- Certificado

Este dispositivo está en cumplimiento con los requerimientos de las siguientes regulaciones:

EN 55 022 : CLASS B